


FUTURGLASS

PORTE SCORREVOLI / PUERTAS CORREDERAS:

Modello **FUTURGLASS** Anta singola e anta doppia

Modello **FUTURGLASS** Hoja única y hoja doble

- SISTEMA CON ANTA SCORREVOLE E PARETE IN VETRO
- SISTEMA CON HOJA CORREDERA Y PARED EN VIDRIO



Note:

Applicazione per muratura e cartongesso.
Peso massimo dell'anta kg. 120.
Possibilità di fissare la parete in vetro al pavimento.
(Fig.1 Profilo nascosto).

Notas:

Aplicación para revoque y cartonyeso.
Peso máximo de la hoja Kg. 120.
Posibilidad de fijar la pared en vidrio al pavimento.
(Fig.1 Perfil oculto).

Legenda - Leyenda

Lvm = larghezza vano muro (mm)
 Hvm = altezza vano muro (mm)
 S_m = spessore muro 100 e 105 mm
 Lup = larghezza utile di passaggio (mm)
 Hup = altezza utile di passaggio (mm)
 Lp = larghezza porta (mm)
 Hp = altezza porta (mm)
 Sp = spessore porta (mm)
 Hpv = altezza lastre pareti in vetro fisse (mm)
 Lpv = larghezza lastre pareti in vetro fisse (mm)
 Spv = spessore lastre pareti in vetro fisse -12mm

Lvm =Ancho hueco pared (mm)
 Hvm = altura hueco pared (mm)
 S_m = espesor pared de 100 a 105 mm
 Lup = ancho útil pasaje (mm)
 Hup = altura útil pasaje (mm)
 Lp = ancho puerta (mm)
 Hp = altura puerta (mm)
 Sp = espesor puerta (mm)
 Hpv = altura almohadillas paredes en vidrio fijas (mm)
 Lpv = ancho almohadillas paredes en vidrio fijas (mm)
 Spv = espesor almohadillas paredes en vidrio fijas -12mm